


Mode d'emploi *LivingColors* Micro



Mise en route de votre lampe *LivingColors*

Déballage et installation

Après avoir déballé votre lampe *LivingColors*, il vous suffit d'insérer le câble à l'arrière du produit et de le brancher à une prise de courant pour commencer l'expérience !



Étape 1 : Placez votre lampe *LivingColors* sur une surface plane et stable et orientez-la vers le mur.

Étape 2 : Insérez le câble à l'arrière du produit.

Étape 3 : Branchez votre lampe *LivingColors* sur une prise de courant.



Fonctions élémentaires


Allumer ou éteindre la lampe *LivingColors* :

Vous pouvez allumer et éteindre votre lampe *LivingColors* en appuyant sur le bouton « I/O » situé à l'arrière du produit ou simplement en sélectionnant une couleur sur la bande de couleurs. Lorsque vous éteignez la lampe *LivingColors*, elle mémorise le dernier réglage sélectionné pour la prochaine utilisation.



Choix de couleurs :

Pour laisser votre lampe *LivingColors*, changer de couleur selon vos envies, il vous suffit de sélectionner la couleur désirée sur la bande de couleurs en la touchant.




Fonctionnalité accrue

Mode de changement de couleur automatique :

Vous pouvez également laisser votre lampe *LivingColors* changer les couleurs automatiquement. Maintenez enfoncé le bouton « I/O » situé à l'arrière du produit pendant 5 secondes. Votre lampe *LivingColors* va maintenant passer d'une couleur à une autre.



Pour quitter le mode de changement de couleur automatique, il vous suffit d'appuyer sur le bouton « I/O » pour éteindre le produit. Sélectionnez ensuite une couleur pour le rallumer. Le mode de changement de couleur automatique est désormais désactivé.



Problem solving

Pour réinitialiser le luminaire, débranchez-le. Patientez 30 secondes, puis rebranchez-le.

